

内張備品の取り外し手順

STEP.1

内張を取り外します。



STEP.2

内張りの備品を取り外します。

(以下の写真を参照ください)



- ・ドアロックカバー・水切りモール
- ・ドアの取手 (パワーウィンドウスイッチ)
- ・ポケット



- ・ドアロックカバー・水切りモール
- ・ドアの取手 (パワーウィンドウスイッチ)
- ・灰皿



【各内張の裏側】
・クリップ



STEP.3

備品以外を梱包し、弊社宛にお送りください。

〒501-0413 岐阜県本巣市見延 406-1

※お送りいただく際の送料はお客様ご負担となります。ご了承ください。